tehnice de apărare împotriva incendiilor
și luare tuturor măsurilor în funcție de
factori de risc pt prim-intervenție în
situații de incendiu.
Cerințe fn.: Amplasarea instalațiilor de detecție
și protecție

Amplasarea de stingătoare în funcție de
parametrii tehnici și materiale.

În cadrul unde se fumează dotarea cu
autospeciale cu apă și spumă respectiv echipamente protecție.

În funcție de domeniul de activitate, factorii
de risc ergonizare apărării împotriva incendiilor
se face prin înființarea în permanență a tehnicii
de apărare independentă tuturor factorilor care
pot duce la propagarea unui incendiu.

În funcție de amplasament, mijloacele
și personal se face de către un Codru
Tehnic PSI a documentației specifice către
Inspectoratul General pt Situații Urgență
care conține fn.: Plan de intervenție cu ISU
Plan de Evacuare
Semnale de Securitate la Incendiu
Plan de Apărare Împotriva Incendiu